



Instrukcja załączania i wyłączenia tokarki Kanmen 320 z systemem sterowania Sinumerik 802D

Włączenie tokarki

1. Załączyć tokarkę włącznikiem głównym (z tyłu maszyny).
2. Włączyć tokarkę przyciskiem „Start” na pulpicie sterowniczym (zielony guzik).
3. Maszyna wykona autotest i następnie uruchomi się okno powitalne Sinumerik 802D (trwa to kilkanaście sekund).
4. Sprawdzić blokadę osłony przestrzeni roboczej (otworzyć i zamknąć osłonę).

Najazd na punkt referencyjny

1. Po uruchomieniu maszyna potrzebuje punktu odniesienia, od którego rozpocznie wszystkie operacje: ten punkt nazywa się punktem referencyjnym.
2. Aby ustawić maszynę w położeniu początkowym nacisnąć przycisk „Ref Point”.
3. Wciśnij przycisk X+ i trzymaj tak długo, aż pojawi się oznaczenie, że oś została zbazowana .
4. Wciśnij przycisk Z+ i trzymaj tak długo, aż pojawi się oznaczenie, że oś została zbazowana . .

UWAGA! Po naciśnięciu przycisków, maszyna rozpocznie ruch automatyczny. Trzymać się z dala od wnętrza maszyny .

Maszyna jest teraz gotowa do pracy

Wyłączenie tokarki

1. Wyłączyć tokarkę przyciskiem „Power OFF” (czerwony guzik).
2. Wyłączyć zasilanie włącznikiem głównym (z tyłu obrabiarki).