

Instrukcja wprowadzania programu na tokarce Kanmen 320 z systemem sterowania Sinumerik 802D

1. Zakończyć procedurę uruchomienia obrabiarki,
2. Włączyć komputer połączony z maszyną za pomocą złącza RS 232,
3. Włożyć nośnik USB z programem obróbczym do gniazda w komputerze.
4. Uruchomić program „SURFCAM DNC” (znajduje się na pulpicie),
5. Rozwiń zakładkę „COMMUNICATE”,
6. Wybierz „DOWNLOAD” >>To; Kanmen 320<<,
7. Wybierz plik do wysłania z programem, kliknij otwórz,
8. Wciśnij „CONNECT”,
9. Na maszynie wciśnij „PROGRAM MENAGER”, a następnie „Read In”,
10. Na komputerze wciśnij „TRANSMIT”,
11. Plik został wysłany do maszyny,
12. „STOP”,
13. „BACK”,

Program jest gotowy do użycia

14. W celu odtworzenia programu:
 - „OPEN”,
 - „EXECUTE”,
 - przejść do trybu pracy automatyka – wcisnąć przycisk „AUTO”,
 - jeżeli chcemy odtworzyć program pojedynczo blokami, naciskamy przycisk „SINGLE BLOCK” (drugie przyciśnięcie powoduje wyłączenie).
 - jeśli chcemy uruchomić program wcisnąć „CYCLE START”,
15. Jeżeli chcemy sprawdzić program w trybie graficznym (symulacja), wciskamy przycisk „SIMULATION” tak, aby pojawiło się okno grafiki,
16. Po wciśnięciu przycisku „CYCLE START” na ekranie pojawiają się tory narzędzia.
17. Aby zakończyć symulację włączamy tryb pracy „edycja” – przycisk „EDIT”, a następnie „Reset”.